

# Prüfung von Heizölverbraucheranlagen

## 1. Unterirdische Anlagen

1.1 Anlagen **außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten** sind in folgenden Fällen prüfen zu lassen:

- vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentliche Änderung,
- wiederkehrend alle fünf Jahre,
- bei Stilllegung.

1.2 Anlagen **innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten** sind in folgenden Fällen prüfen zu lassen:

- vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentliche Änderung,
- wiederkehrend alle zweieinhalb Jahre,
- bei Stilllegung.

## 2. Oberirdische Anlagen

2.1 Anlagen **außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten** sind abhängig vom Volumen in folgenden Fällen prüfen zu lassen:

- **>1 Kubikmeter** vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung,
- **>10 Kubikmeter** wiederkehrend alle 5 Jahre,
- **>10 Kubikmeter** bei Stilllegung.

2.2 Anlagen **innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten** sind abhängig vom Volumen in folgenden Fällen prüfen zu lassen:

- **>1 Kubikmeter** vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung,
- **>1 Kubikmeter** wiederkehrend alle 5 Jahre,
- **>1 Kubikmeter** bei Stilllegung.